



Liste de pièces			
ARTICLE	QTE	N° DE PIECE	DESCRIPTION
1	1	510102 Swatch potence Colonne	
2	1	510103 Swatch potence Support sauterelle	
3	2	510104 Swatch potence Bielle	
4	1	510105 Swatch potence Appui tournant	
5	1	emile_maurin_26_080_20_0_0_2_03	
6	1	510106 Swatch potence Guide broche	
7	1	510107 MBA Broche Ø 4.7	
8	1	510109 Swatch potence Bague	
9	2	DIN 913 - M3 x 3	Vis sans tête à six pans creux
10	1	BN13363 - Vis M4 avec bille	
11	2	ISO 4762 - M6 x 12	Vis cylindrique à six pans creux
12	1	DIN 557 - M6	Ecrou carré
13	1	DIN 933 - M6 x 16	Boulon à tête hexagonale
14	1	Goupille Bergeon	
15	1	510110 Swatch potence Lardon Ø5	
16	1	DIN 913 - M6 x 6	Vis sans tête à six pans creux
17	1	DIN 934 - M4	Ecrou hexagonal
18	4	Bumpon carré SJ-5008 noir 12.7-12.7 h 3	
19	4	510111 Swatch potence Plaque d'appui	
20	2	DIN 7991 - M6 x 14	Vis à tête fraisée
21	2	510108 Swatch potence Entretoise	
22	1	510101 Swatch potence Base	
23	1	510201 MBA Plaque équerre	
24	2	ISO 4762 - M4 x 10	Vis cylindrique à six pans creux



PROJET 1	MBA Eclaté		MATIERE	
PROJET 2			DIM. MAT.	
PROJET 3			TRAITEMENT 1	
DATE	9.2.2011	ECH. A3	TRAITEMENT 2	
CLIENT	Version Bergeon		TRAITEMENT 3	
NBR.PCS			TOL.GEN.	
NOM PCE	MBA Swiss tool		ANGLAGE	
 CONVENTION PATRONALE de l'industrie horlogère suisse			DESSINE	Schneider
			No 510100 A1 V2	